

LED 照明器具 DOT-it の電池装着・交換方法

DOT-it のご使用に際しては器具裏面の蓋を開け、内部に単四電池 3 本を装着する必要が有ります。

電池の装着（または交換）は以下の手順で行ってください。

1. 裏蓋の取り外し

①右写真の様に、裏蓋を片方の手の平に押し付け、反対側の手で、ランプ (LED) 側を持ち、矢印方向（反時計回り）に回します。

ラッチが外れる音がし、ランプ側が約 1cm 程度回って止まります。



②ラッチが外れると裏蓋は容易に取り外す事が出来ます。

写真の様に、片手で裏蓋の角を持ち、反対側の手でランプ側を抜く様に取り外して下さい。



2. 電池の装着（交換）

③新しい電池 3 本をランプ側裏面に記載された電池の極性（+と-）に合わせ、取り付けて下さい。

④裏蓋の爪（凸部）をカップ側の穴に合わせてはめ込み、裏蓋の取り外しの時と逆の手順で取り付けて下さい。